

# 取扱説明書

## Operating Instructions

### ICレコーダー

#### IC Recorder

品番 **RR-US090**  
**RR-US070**  
**RR-US050**

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」(6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。  
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

【保証書付き】上手に使う上手に節電

この取扱説明書は、エコマーク認定の再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号  
© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

# 保証書

## 保証期間

### 本体1年間

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に本製品を修理いたします。

修理期間中に修理が完了しない場合は、修理期間が延長されます。

修理期間中に修理が完了しない場合は、修理期間が延長されます。

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に本製品を修理いたします。

修理期間中に修理が完了しない場合は、修理期間が延長されます。

修理期間中に修理が完了しない場合は、修理期間が延長されます。

# 準備 1

## 付属品/電池の入れ方・ACアダプターの使い方

付属品の確認

- ステレオインサイドホン (LOBAB0000172)
- CD-ROM (Voice Editing Ver.1.0 Professional Edition)
- USBケーブル (K2KZ4CB000008)
- 音声・テキスト変換専用コード (K2K2CA000003)
- 単4形アルカリ乾電池：2本

■電池の入れ方

●充電式電池をお使いのときには、Panasonicの充電式電池をおすすめします。(乾電池よりも電池持続時間は短くなります。)

●電池残量表示 (録音・再生中に表示)

ACアダプター使用時は表示しません。

●電池交換は、各設定を保持するため、30秒以内に行ってください。電池交換時は、電池を入れるまで時計が止まります。録音内容は常に保持されます。

# 準備 2

## 時計を合わせる

●表示部で年表示 (2005) が点滅している時は、下記の手順3から行ってください。

●各設定操作中に10秒以上何も操作しないと、表示部が時計を合わせる前の状態に戻ります。その場合は最初から設定操作をやり直してください。

# お使いになる前に

## 録音した内容はフォルダーの中へ

ヒント1

操作の前にはホルド解除

●電源ボタンはありません。

●使用後にホルドを入れることをおすすしめします。誤操作を防止したり、電池を長持ちさせることが出来ます。(全表示消灯)

# ヒント2

## 録音した内容はフォルダーの中へ

会議録音

●各フォルダーには用件が最大99件入ります。

# ヒント3

## 大事な用件は会議録音で急ぎの用件はメモ録音で

会議録音

●各設定を組み合わせることによって、状況に適した音質で録音できます。

メモ録音

●各設定が固定されているので、メモをとるように簡単に録音できます。

# 録音する

## 1 会議録音かメモ録音かを選択

# 2

## フォルダーを選択

# 3

## 録音モードを選択

# 4

## ステレオ/モノラルを選択

# 5

## マイク感度を選択

# 6

## 録音

■一方からの音をよりクリアに録るには (マイク指向性)

●モノラル録音、メモ録音の時に有効です。

■録音している音声を聞くには

⇒付属のステレオインサイドホンを使う。(※4ページ)

■音量調節するには(0-20)

増加 20

減少 0

# 再生/消去する

## 1 フォルダーを選択

# 2

## 用件、フォルダーを選択

# 3

## 再生/消去

■再生中の操作

●再生中に一度押すと一時停止、もう一度押すと再生再開

●ボンを押して再生中の用件を頭出し (前用件に戻るには2回押す)

●押したままで早送り

●ボンを押して次の用件を頭出し

●押したままで早送り

■再生速度を変える

●通常の再生速度に戻すには

⇒[スピードコントロール]を「切」にする。

# パソコンと接続して、録音した音声を活用する

## 1 パソコンに付属のCD-ROM (Voice Editing) を入れる

# 2

## パソコンと本体を接続する

# 3

## パソコン上でVoice Editingを起動する

必要システム構成

●OS: Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Home Edition/Professional

●CPU: Windows 98 SE: Pentium III 333 MHz以上, Windows 2000: Pentium III 500 MHz以上, Windows XP: Pentium III 500 MHz以上

●RAM: Windows 98 SE: 128 MB以上, Windows 2000: 256 MB以上, Windows XP: 100 MB以上

●ハードディスクの空き容量: 100 MB以上

●DirectX 9.0c (付属) をインストールする場合、別途約 50 MBの空き容量が必要です。

●音声認識エンジン (付属) をインストールする場合、1言語につき別途約 45 MB～60 MBの空き容量が必要です。

●音声合成エンジン (付属) をインストールする場合、1言語につき別途約 40 MB～100 MBの空き容量が必要です。

●音声表示機能、音声認識機能、音声合成機能、サウンドレコーダー機能、CD書き込み機能 (Windows XPのみ) を使用する場合は、別途約 100 MBの空き容量が必要です。

●Windows 2000/XP/Windows Me/Windows 98/Windows 95/Windows 98 SE/Windows NT/およびMacintoshには対応していません。

●OSのアップグレードやハードウェアの交換は保証しません。

●Windows 2000/Windows XPでは、管理者の権限を持つユーザー (Administrator) で使用可能です。

●システム構成

●CPU: Windows 98 SE: Pentium III 333 MHz以上, Windows 2000: Pentium III 500 MHz以上, Windows XP: Pentium III 500 MHz以上

●RAM: Windows 98 SE: 128 MB以上, Windows 2000: 256 MB以上, Windows XP: 100 MB以上

●ハードディスクの空き容量: 100 MB以上

●DirectX 9.0c (付属) をインストールする場合、別途約 50 MBの空き容量が必要です。

●音声認識エンジン (付属) をインストールする場合、1言語につき別途約 45 MB～60 MBの空き容量が必要です。

●音声合成エンジン (付属) をインストールする場合、1言語につき別途約 40 MB～100 MBの空き容量が必要です。

●音声表示機能、音声認識機能、音声合成機能、サウンドレコーダー機能、CD書き込み機能 (Windows XPのみ) を使用する場合は、別途約 100 MBの空き容量が必要です。

●Windows 2000/XP/Windows Me/Windows 98/Windows 95/Windows 98 SE/Windows NT/およびMacintoshには対応していません。

●OSのアップグレードやハードウェアの交換は保証しません。

●Windows 2000/Windows XPでは、管理者の権限を持つユーザー (Administrator) で使用可能です。

●システム構成

●CPU: Windows 98 SE: Pentium III 333 MHz以上, Windows 2000: Pentium III 500 MHz以上, Windows XP: Pentium III 500 MHz以上

●RAM: Windows 98 SE: 128 MB以上, Windows 2000: 256 MB以上, Windows XP: 100 MB以上

●ハードディスクの空き容量: 100 MB以上

●DirectX 9.0c (付属) をインストールする場合、別途約 50 MBの空き容量が必要です。

●音声認識エンジン (付属) をインストールする場合、1言語につき別途約 45 MB～60 MBの空き容量が必要です。

●音声合成エンジン (付属) をインストールする場合、1言語につき別途約 40 MB～100 MBの空き容量が必要です。

●音声表示機能、音声認識機能、音声合成機能、サウンドレコーダー機能、CD書き込み機能 (Windows XPのみ) を使用する場合は、別途約 100 MBの空き容量が必要です。

# メニューの表示

## 1 メニューを表示

# 2

## マイク感度を選択

# 3

## 保護を選択

# 4

## 無駄録音防止を選択

# 5

## 連続再生を選択

■録音モードと全フォルダー総録音時間のめやす

ステレオ録音

2時間30分 (標準)

4時間50分 (高音質)

10時間10分 (長時間)

モノラル録音

4時間50分 (標準)

8時間40分 (高音質)

19時間30分 (長時間)

66時間50分 (長時間)

# いろいろな録音

## 1 メニューを表示

# 2

## マイク感度を選択

# 3

## 保護を選択

# 4

## 無駄録音防止を選択

# 5

## 連続再生を選択

■録音モードと全フォルダー総録音時間のめやす

ステレオ録音

2時間30分 (標準)

4時間50分 (高音質)

10時間10分 (長時間)

モノラル録音

4時間50分 (標準)

8時間40分 (高音質)

19時間30分 (長時間)

66時間50分 (長時間)

# いろいろな再生

## 1 メニューを表示

# 2

## マイク感度を選択

# 3

## 保護を選択

# 4

## 無駄録音防止を選択

# 5

## 連続再生を選択

■録音モードと全フォルダー総録音時間のめやす

ステレオ録音

2時間30分 (標準)

4時間50分 (高音質)

10時間10分 (長時間)

モノラル録音

4時間50分 (標準)

8時間40分 (高音質)

19時間30分 (長時間)

66時間50分 (長時間)

# 準備 2

## 時計を合わせる

●表示部で年表示 (2005) が点滅している時は、下記の手順3から行ってください。

●各設定操作中に10秒以上何も操作しないと、表示部が時計を合わせる前の状態に戻ります。その場合は最初から設定操作をやり直してください。

1 メニューを表示

2 "YEAR"を選ぶ

3 時計を合わせる

# インサイドホンで聞く/ポータブル機器と接続する

## 1 インサイドホンで聞く

# 2

## ポータブル機器と接続する

■録音モードと全フォルダー総録音時間のめやす

ステレオ録音

2時間30分 (標準)

4時間50分 (高音質)

10時間10分 (長時間)

モノラル録音

4時間50分 (標準)

8時間40分 (高音質)

19時間30分 (長時間)

66時間50分 (長時間)



